

APPAREIL DE REMONTAGE



MSA19.352 (ROUGE)



MSA19.353 (BLANC)



MSA19.354 (NOIR)

/ Appareil de remontage pour 1 montre. Silencieux, fiable et design moderne avec un large hublot transparent. /



MODE D'EMPLOI

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------|--|
| Alimentation | Entrée : AC/110-240V, 50-60 Hz - Sortie : DC/4V, 500mA |
| Caractéristiques | a. Bouton d'alimentation : sens de rotation dans le sens des aiguilles ou dans le sens contraire des aiguilles et mode automatique (bidirectionnel). b. Bouton de fonction : TPJ (Tours Par Jour) Mode A : 650 TPJ, tourne 5 min., repos 75 min., puis nouveau cycle. Mode B : 900 TPJ, tourne 5 min., repos 55 min., puis nouveau cycle. Mode C : 1200 TPJ, tourne 5 min., repos 40 min., puis nouveau cycle. Mode D : 1500 TPJ, tourne 5 min., repos 30 min., puis nouveau cycle. |
| Température | Fonctionne entre 5° et 40° C |
| Dimensions | 140 x 148 x 178 mm |
| Poids | 0.820 kg |
| Accessoire | Adaptateur AC |

NOTE

- Le commutateur et la connexion pour l'adaptateur sont situés à l'arrière de l'appareil.
- Utiliser uniquement l'adaptateur AC fourni avec l'appareil.
- Débrancher l'adaptateur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Toujours mettre l'appareil hors tension pour insérer ou retirer les montres.
- Ne pas secouer ou faire pivoter lorsque l'appareil est stationnaire.

MODE OPÉRATOIRE

1. Connecter l'adaptateur à l'arrière de l'appareil et le brancher ensuite au réseau électrique.
2. Ouvrir le couvercle frontal, saisir le porte-montre entre le pouce et l'index et l'extraire de son logement.
3. Poser la montre autour du support en appuyant sur le ressort à l'arrière de celui-ci. Lorsque la montre est en place, relâcher le ressort.
4. La montre étant en place sur son support, replacer le tout dans l'appareil. Appuyer jusqu'à entendre le « clic » qui signifie que le support est bien en place et sécurisé.
5. Fermer le couvercle frontal.
6. Utiliser les commutateurs situés à l'arrière de l'appareil comme suit :
 1. Bouton d'alimentation : sélectionner la sens de rotation, le mode automatique ou éteindre l'appareil.
 2. Bouton de fonction : sélectionner le mode de rotation souhaité (A-B-C-D).

ATTENTION

1. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue durée, veuillez débrancher l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est bien éteint ou débranché avant de manipuler le porte-montre.

1. Couvercle frontal
2. Boîtier
3. Porte-montre
4. Rallongeur de porte-montre
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton de fonction : modes A-B-C-D

