

Flacon de 10ml spécialement conçu pour les centres de réparation et d'entretien

Préparation du support avant utilisation

Avant le traitement au Fixodrop toutes les pièces doivent être nettoyées et séchées. Cette étape est importante et influe fortement sur la tenue de l'épilage.

Idéalement, les palettes d'ancre traitées au Fixodrop devront être lubrifiées après avoir fait marcher à sec le mouvement pendant quelques minutes.

Utilisation

Etape 1



- ◆ Venir déposer les pièces sur le filtre à l'intérieur du flacon.

Etape 2



- ◆ Refermez le bouchon.
- ◆ Retournez le flacon durant 30 secondes en agitant légèrement, afin de bien immerger les pièces.
- ◆ Remettez le flacon à l'endroit et légèrement l'incline d'un côté, avant ouverture, afin que le liquide s'écoule bien.

Etape 3



- ◆ Après l'immersion, laissez les pièces égoutter avant de les récupérer, puis les sécher, de préférence par un courant d'air chaud à environ 60°C.
- ◆ Ce traitement est nécessaire pour garantir une bonne homogénéité du film et l'esthétique de la pièce.

Conseil

Afin d'éviter toute perte non contrôlée du diluant par évaporation, le flacon de Fixodrop devra immédiatement être refermé après chaque usage.

Stockage

Il est conseillé de conserver les produits Moebius dans leur emballage d'origine, protégés de la lumière, dans un endroit propre et sec et à une température idéale de 15 à 26 °C.

Après ouverture nous recommandons de conserver les produits au maximum 12 mois.



FIXODROP ES/BS-10 - 10 ml bottle



10ml bottle specially designed for repair and service centers

Preparation of the support before use

Before Fixodrop treatment, all parts must be cleaned and dried. This step is important and strongly influences the epilame efficiency.

Fixodrop-treated anchor pallets might be easily lubricated after running dry for few minutes.

Utilisation

Step 1



- ◆ Place the parts on the filter inside the bottle.

Step 2



- ◆ Close the cap.
- ◆ Turn the bottle upside down for 30 seconds, shaking lightly, so that the parts are well immersed.
- ◆ Turn the bottle right side up and slightly tilt it to one side before opening, so that the liquid flows out well.

Step 3



- ◆ After immersion, allow the parts to drain before collecting them, then dry them, preferably by a stream of hot air at about 60 °C.
- ◆ This treatment is necessary to guarantee a good homogeneity of the coating and the aesthetics of the parts.

Advice

In order to avoid uncontrolled loss of the diluent through evaporation, the Fixodrop bottle should be closed immediately after each use.

Storage

Moebius products should be stored in their original packaging, protected from light, in a clean and dry place and at an ideal temperature of 15-26°C.

After opening we recommend keeping the products for a maximum of 12 months.



FIXODROP ES/BS-10 - 10 ml Flasche



10-ml-Flasche speziell für Reparatur- und Wartungszentren

Vorbereitung des Trägermaterials vor Gebrauch

Vor der Fixodrop-Behandlung müssen alle Teile gereinigt und getrocknet werden. Dieser Schritt ist wichtig und beeinflusst stark die Haftung des Epilams

Fixodrop-behandelte Ankerpaletten sollten nur nach einer Trockenlaufzeit von 1 bis 2 Minuten geschmiert werden.

Verwendung

Schritt 1



- ◆ Legen Sie die Teile auf den Filter in der Flasche.

Schritt 2



- ◆ Schließen Sie den Deckel.
- ◆ Drehen Sie die Flasche 30 Sekunden lang auf den Kopf und schütteln Sie sie leicht, damit die Teile gut eingetaucht sind.
- ◆ Drehen Sie die Flasche wieder zurück und kippen Sie sie vor dem Öffnen leicht zur Seite, damit die Flüssigkeit gut ausfließen kann.

Schritt 3



- ◆ Lassen Sie die Teile nach dem Eintauchen abtropfen, bevor Sie sie einsammeln, und trocknen Sie sie dann, vorzugsweise mit einem Heißluftstrom bei etwa 60 °C.
- ◆ Diese Behandlung ist notwendig um eine gute Homogenität und Ästhetik des Films auf dem Teil zu gewährleisten.

Beratung

Um einen unkontrollierten Verlust des Verdünnungsmittels durch Verdunstung zu vermeiden, sollte die Fixodrop-Flasche nach jedem Gebrauch sofort wieder verschlossen werden.

Lagerung

Moebius Produkte sollten in der Originalverpackung, vor Licht geschützt, an einem sauberen und trockenen Ort und bei einer idealen Temperatur von 15-26°C gelagert werden.

Nach dem Öffnen empfehlen wir die Produkte maximal 12 Monate aufzubewahren.

